

LONARD

ogni istante è un'opera d'arte



Modello lap01

Libretto di istruzioni

Grazie per aver scelto un orologio Lonard ®. Per un utilizzo corretto e sicuro dell'orologio, prima dell'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente manuale. Conservare il presente manuale a portata di mano per una facile consultazione.

* La regolazione della lunghezza del bracciale in metallo è possibile tramite la rimozione delle maglie in eccesso, connesse tra loro tramite pin a pressione. Ove la lunghezza non sia già stata regolata dalla casa madre o da uno dei rivenditori ufficiali autorizzati, per la rimozione dei pin a pressione è possibile utilizzare l'apposito strumento in dotazione. Lo stesso strumento può essere utilizzato sostituire il bracciale in acciaio con il cinturino in pelle stile racing. Per evitare graffi accidentali alla cassa si consiglia di proteggere le anse, durante l'operazione di sostituzione, con carta gommata che verrà rimossa solo al termine dell'operazione.

* L'orologio è fornito con le pellicole protettive che lo proteggono. Accertarsi che siano state completamente rimosse prima del suo utilizzo.

Per ogni dubbio non esitate a contattarci.

Il certificato di garanzia internazionale di 24 mesi è costituito da una card indicante il modello, il numero seriale, la data d'acquisto ed il timbro del rivenditore. La card contiene un codice numerico di 20 cifre che identifica univocamente l'orologio e che consente di attivare le procedure di assistenza. I termini della garanzia possono essere visionati sul sito web ufficiale utilizzando l'apposito QRCode:



The image shows a template for a LONARD International Warranty card. It features a QR code on the left side, a large empty rectangular box on the right, and several input fields for retailer information, model, serial number, date, and card number. The card is framed by vertical bars on both sides with the text "LONARD International Warranty".

LONARD International Warranty

LONARD International Warranty

To view the complete conditions of the guarantee refer to the link on the side.

Retailer:

Model: Serial Number:

Date: Card Number:

<https://www.lonard.it>

Istruzioni per l'uso



Caricamento dell'orologio

Il Lonard ® lap01 incassa un movimento Seagull ® ST1901 a **carica manuale**. Il caricamento è un processo fondamentale per il suo corretto funzionamento. Si consiglia di caricare l'orologio rimuovendolo dal polso.

Per caricare correttamente l'orologio, con la corona C in posizione aderente alla cassa, falla ruotare in senso orario tenendola tra il pollice e l'indice. Sarà avvertita una leggera resistenza che aumenterà man mano che l'orologio acquisirà la carica. È importante girare la corona lentamente ed in modo costante. Quando la resistenza sarà più forte e costante la molla principale sarà quasi completamente caricata. **Evita di forzare ulteriormente la corona oltre questo punto per prevenire danni alla molla o al meccanismo interno.**

Quando l'orologio è completamente scarico sono necessari circa 30 mezzi giri di corona per ottenerne la carica completa.

Consigliamo di caricare giornalmente l'orologio, al mattino prima di indossarlo, fino a che la corona non opponga la corretta resistenza. La carica giornaliera rappresenta un momento di attenzione e cura verso l'orologio meccanico a carica manuale, capace di creare un legame ed un piacere unico per il vero appassionato.



Non forzare per nessun motivo il caricamento della corona di carica. Raggiunta una discreta resistenza alla rotazione, fermarsi e non procedere oltre per evitare rotture. Prestate particolare cura ed attenzione durante le prime cariche. Dopo le prime operazioni vi risulterà naturale individuare la carica ottimale e la resistenza corretta.

Regolazione dell'ora

Per la regolazione dell'ora estrai la corona C, facendole compiere uno scatto verso l'esterno, e fai ruotare le lancette in senso orario fino all'impostazione dell'ora corretta (nb: durante la regolazione dell'ora è normale che i secondi continui non si fermino). Terminata la regolazione riponi la corona nella posizione iniziale, aderente alla cassa.



Terminata la regolazione dell'ora la corona di carica deve essere sempre tenuta nella posizione aderente alla cassa per garantire la perfetta impermeabilità dell'orologio.

Funzione cronografica

Per avviare la funzione cronografica premere il pulsante A (1). La lancetta dei secondi cronografici inizierà a ruotare, indicando i secondi trascorsi, mentre il sotto quadrante dei minuti cronografici indicherà i minuti trascorsi dall'azionamento. Per interrompere la rilevazione premere nuovamente il pulsante A (2). Premendo lo stesso pulsante il cronografo riprende la rilevazione. Per azzerare premere il pulsante B (3).



 Per poter azzerare il cronografo deve essere interrotta la rilevazione. Assicurarsi, prima di azzerare, che il cronografo non sia attivo. Se il cronografo è attivo è normale che il pulsante B vada a vuoto e non provochi alcuna azione.

pag. 8

Funzione tachimetrica

Il lap01 è provvisto di scala tachimetrica incisa nell'inserto ghiera in ceramica. I numeri indicano la velocità che potrà essere rilevata sia in chilometri orari (km/h) che in miglia orarie (mph). Per poter rilevare la velocità azionare il pulsante A (1) e, percorso un km ovvero un miglio, azionare nuovamente il pulsante A (2). La velocità, in km/h o mph, sarà indicata dalla lancetta cronografica e potrà essere letta sull'inserto.



Per la corretta rilevazione è indispensabile conoscere con precisione la distanza percorsa. Nel caso in cui si volesse calcolare la velocità, rilevando sul mezzo km o sul mezzo miglio, ricordarsi di raddoppiare la velocità rilevata.

Cura dell'orologio

Impermeabilità (100 mt.)

Il lap01 è testato per garantire un'impermeabilità in immersione fino a 100 mt. Nonostante possa essere utilizzato, in linea teorica, per il bagno, il nuoto e le immersioni a bassa profondità, sconsigliamo questo tipo di utilizzo. L'impermeabilità garantita ha la funzione di preservare il movimento meccanico dall'esposizione all'umidità ed alla polvere, garantendone il corretto funzionamento nel tempo. Si consiglia, pertanto, di non utilizzare l'orologio per immersioni e bagni. Il contatto con l'acqua, da schizzi o pioggia, è abbondantemente garantito.



Evitare di estrarre la corona e di azionare i pulsanti se l'orologio è entrato in contatto con l'acqua e non è completamente asciutto. Controllare periodicamente che la corona di carica C sia nella corretta posizione di riposo, aderente alla cassa.

Temperature

Il lap01 funziona con una precisione stabile con temperature dai 5° a 35° C. Temperature inferiori o superiori, data la natura meccanica del movimento, possono incidere sulla precisione di marcia. Alla normale temperatura di funzionamento la precisione riprende entro i parametri normali del calibro.

Urti e vibrazioni

Il lap01 è dotato di un movimento meccanico progettato per resistere agli urti. Questo lo rende robusto e affidabile in tutte le situazioni quotidiane. Tuttavia, nonostante questa resistenza, è importante fare attenzione a non esporre l'orologio a urti violenti o cadute accidentali. Tali eventi potrebbero causare danni al movimento o alla struttura

esterna dell'orologio, compromettendone il funzionamento e l'integrità. Si raccomanda quindi di maneggiare il lap01 con cura per garantirne una lunga durata e prestazioni ottimali.

Magnetismo

Il lap01, come tutti gli orologi meccanici non progettati specificamente per resistere al magnetismo, ne subisce negativamente l'influenza. Evitare, quindi, di avvicinare l'orologio ad apparecchi che generino campi magnetici importanti (es. lavatrici, computer, radio, televisione, casse acustiche, etc.).

Controlli periodici

Il lap01, come tutti gli orologi meccanici, prevede una manutenzione del movimento ogni circa 5 anni. Controllare periodicamente lo stato di tenuta delle guarnizioni.

Pulizia dell'orologio

Si consiglia di pulire il lap01 con un panno asciutto non abrasivo, appena inumidito se necessario. Evitare di immergere in acqua ed insaponare l'orologio, per scongiurare danni alle guarnizioni di tenuta. Il solo bracciale, smontato dall'orologio, potrà essere lavato periodicamente con lavatrice agli ultrasuoni per garantirne la massima igiene.

Agenti chimici

I lap01 non deve entrare in contatto con solventi, quali alcool o benzina, mercurio, vaporizzatori di cosmetici, detergenti, etc. Tutti questi agenti potrebbero essere causa di deterioramento o danni alla cassa, al bracciale e ad altre parti dell'orologio

Specifiche tecniche

Calibro Seagull ST-19 regolato e testato singolarmente;

Cassa e bracciale in acciaio 316L;

Ghiera fissa con inserto in ceramica;

Vetro zaffiro con trattamento antiriflesso

Quadrante con indici applicati e pasta luminescente C3,

Impermeabilità 10ATM.

Diametro cassa 40 mm (spessore 13 mm circa)

Lug-to-lug 48 mm (ansa 20 mm)

Riserva di carica circa 46 ore



Lonard s.r.l.

via Giacomo Balla n. 9

09013 - Carbonia SU

info@lonard.it



+39 3513638745